

Vejledning til justering af ventil - (NON-CAN) hydraulisk styret

1. Gå til menu > ratmotor

Optimale værdier

Tuningsparameter: 200 (bør ikke justeres)

Tuningsparameter 2: 0 (bør ikke justeres)

Hydraulic valve resistance: 1.8

Valve min current: 500

Valve max current: 1800

Hvis ventilen ikke reagerer hurtigt nok, juster **valve max current** til 1800, 2000, 2200 og 2500, og vurder, hvad der fungerer bedst.

Hvis det ikke virker, så juster **hydraulic valve resistance** til 1.8, 2.0, 2.2 og 2.5, og vurder hvad der fungerer bedst.

Derudover: test både **model 1** og **model 2**, og vælg den, der fungerer mest flydende.

